

530LP11 (530lr11) купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение вывода
1	Вход
2	Вход
3	Вход
4	Вход
5	Вход
6	Выход
7	Общий
8	Выход
9	Вход
10	Вход
11	Свободный
12	Свободный
13	Вход
14	Питание