

M1810ГФ84 (m1810gf84) купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Номера выводов	Назначение
1	CSYNC — вход синхронизации
2	PCLK — выход тактовый TTL
3	AEN1 — вход адреса готовности 1
4	RDY1 — вход сигнала готовности 1
5	READY — выход сигнала готовности
6	RDY2 — вход сигнала готовности 2
7	AEN2 — вход адреса готовности 2
8	CLK — выход тактовый МОП
9	OV — общий
10	RESET — выход сигнала установки
11	RES — вход установки
12	OSC — выход мультивибратора
13	F/c — вход выбора задающей частоты
14	BF1 — вход внешней частоты
15	TANK — вывод подключения LC-контура
16	X2 — вывод подключения резонатора
17	X1 — вывод подключения резонатора
18	Исс — питание