

133TM2, K133TM2 (133tm2)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Номер вывода	НАЗНАЧЕНИЕ
01	Вход установки "0"
02	Вход Д
03	Вход синхронизации С
04	Вход установки "1"
05	Выход 0
06	Выход 1
07	Общий
08	Выход 2
09	Выход 3
10	Вход установки "1"
11	Вход синхронизации С
12	Вход Д
13	Вход установки "0"
14	Питание