

298ФВ1, 298ФВ2, 298ФВ3, 298ФВ4, 298ФВ5, 298ФВ6, 298ФВ7, 298ФВ8, 298ФВ9,
 298ФВ10, 298ФВ11, 298ФВ12, 298ФВ13, 298ФВ14, 298ФВ15, 298ФВ16, 298ФВ17,
 298ФВ18, 298ФВ19, 298ФВ20, 298ФВ21 купить, заказать на <http://ielect.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Конт.	Цепь	Конт.	Цепь
1	База	10	Индик
7	Усиление	14	Индик минус 6 В
8	Индик 6 В	15	Корпус
9	Индик 12 В	2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13	Свободный