

301HP1, 301HP1A, 301HP1AB, 301HP1Г, 301HP1ГВ, 301HP1Е, 301HP1ЕВ (301nr1) купить, заказать на <http://ielekt.ru/>
 Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь (сопротивление), кОм	Контакт	Цепь (сопротивление) кОм
1	2	1	2
1-26	R1=10	22-8	R11=5
3-26	R2=10	21-8	R12=10
26-4	R3=5	8-20	R13=5
25-4	R4=10	9-20	R14=10
4-24	R5=5	21-10	R15=5
5-24	R6=10	19-10	R16=10
24-6	R7=5	10-17	R17=5
23-6	R8=10	11-17	R18=10
6-22	R9=5	17-13	R19=5
7-22	R10=10	16-13	R20=10