

301HP3, 301HP4A, 301HP5, 301HP5AB, 301HP5BB, 301HP5D,
301HP5ДВ, 301HP5ЖВ, 301HP5KB

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь (сопротивление), кОм			
	301HP3	301HP4	301HP5	301HP6
1-27	R 1=2	R 1=10	R 1=20	R 1=40
2-27	R 2=2	R 2=10	R 2=20	R 2=40
3-27	R 3=1	R 3=5	R 3=10	R 3=20
3-26	R 4=2	R 4=10	R 4=20	R 4=40
3-25	R 5=1	R 5=5	R 5=10	R 5=20
4-25	R 6=2	R 6=10	R 6=20	R 6=40
5-25	R 7=1	R 7=5	R 7=10	R 7=20
5-24	R 8=2	R 8=10	R 8=20	R 8=40
5-23	R 9=1	R 9=5	R 9=10	R 9=20
6-23	R 10=2	R 10=10	R 10=20	R 10=40
7-23	R 11=1	R 11=5	R 11=10	R 11=20
7-22	R 12=2	R 12=10	R 12=20	R 12=40
7-21	R 13=1	R 13=5	R 13=10	R 13=20
8-21	R 14=2	R 14=10	R 14=20	R 14=40
9-21	R 15=1	R 15=5	R 15=10	R 15=20
9-20	R 16=2	R 16=10	R 16=20	R 16=40
9-19	R 17=1	R 17=5	R 17=10	R 17=20
10-19	R 18=2	R 18=10	R 18=20	R 18=40
11-19	R 19=1	R 19=5	R 19=10	R 19=20
11-18	R 20=2	R 20=10	R 20=20	R 20=40
11-16	R 21=1	R 21=5	R 21=10	R 21=20
12-16	R 22=2	R 22=10	R 22=20	R 22=40
14-16	R 23=2	R 23=10	R 23=20	R 23=40