

301HP9-1, 301HP9B-1 (301nr9-1)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Кон- такт	Цепь (сопротивление) КОМ		Контакт	Цепь (сопротивление) КОМ	
	301HP8	301HP9		301HP8	301HP9
4-27	R1 = 15	R 1 = 4,5	25-23	R8 = 1	R8 = 0,3
2-27	R 2 = 15	R2 = 4,5	9-18	R9 = 15	R9 = 4.5
4-26	R3 = 31	R3 = 9,3	9-20	R10 = 15	R 10 = 4.5
4-6	R 4 = 1	R'4 = 0,3	10-18	R11 = 31	R11 = 9,3
23-8	R5 = 15	R5 = 4.5	18-11	R12 = 1	R12 = 0.3
21-8	R6 = 15	R 6 = 4.5	17-13	R13 = 30	R 13 = 9
7-23	R7 = 31	R7 = 9,3	16-13	R14 = 18,58	R i4 = 5.574