

302HP2 (302NR2)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Вывод	Цепь (сопротивление), Ω
1—28	R1 = 5
1—26	R9 = 10
2—27	R2 = 5
4—27	R10 = 10
6—25	R3 = 5
6—23	R11 = 10
5—24	R4 = 5
5—22	R12 = 10
9—20	R6 = 5
11—20	R14 = 10
8—19	R5 = 5
10—19	R13 = 10
12—15	R8 = 5
14—15	R16 = 10
13—18	R7 = 5
13—16	R15 = 10