

Указания по эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изгиб выводов оптопар производить на расстоянии не менее 3 мм от плоскости основания корпуса оптопар с радиусом закругления не менее 1,5 мм.

2. При пайке температура жала паяльника не более 265°C, температура корпуса оптопары не должна превышать 125°C. Пайку выводов проводить на расстоянии не менее 3 мм от корпуса. Время пайки не более 3 с.

Для отвода тепла вывод между местом пайки и корпусом оптопары рекомендуется зажимать пинцетом с плоскими медными губками шириной не менее 2 мм и толщиной не менее 2 мм.

3. При применении оптопар необходимо подсоединение внешнего резистора $R=100$ кОм между выводами 3 и 5 оптопары.

Нагрузку допускается подсоединять к выводу 1 или выводу 5.

4. При проведении входного контроля, а также при монтаже и ремонте радиоэлектронной аппаратуры необходимо применять меры по защите оптопары от воздействия статического электричества.

Допустимое значение электрического потенциала 30 В.