

КР590КН6 (kr590kn6) купить, заказать на <http://ielekt.ru/>
 Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение		
	КР590КН3	КР590КН4	КР590КН6
1	Логический вход 2 ^о	Аналоговый вход 1	Логический вход 2 ^о
2	Вход «Разрешение»	—	Вход «Разрешение»
3	U_{a2}	Аналоговый вход 3	U_{a2}
4	Аналоговый вход 1А	Аналоговый выход 3	Аналоговый вход 1
5	Аналоговый вход 2А	Аналоговый выход 4	Аналоговый вход 2
6	Аналоговый вход 3А	Аналоговый вход 4	Аналоговый вход 3
7	Аналоговый вход 4А	—	Аналоговый вход 4
8	Аналоговый выход А	Аналоговый вход 2	Аналоговый выход
9	Аналоговый выход В	Аналоговый выход 2	Аналоговый вход 8
10	Аналоговый вход 4В	Логический вход 2	Аналоговый вход 7
11	Аналоговый вход 3В	U_{a1}	Аналоговый вход 6
12	Аналоговый вход 2В	—	Аналоговый вход 5
13	Аналоговый вход 1В	Общий	U_{a1}
14	U_{a1}	U_{a2}	Общий
15	Общий	Логический вход 1	Логический вход 2 ^о
16	Логический вход 2 ^о	Аналоговый выход 1	Логический вход 2 ^о