

130TM2, K130TM2 (130tm2) купить, заказать на <http://telekt.ru/>

Назначение выводов.

№№ выводов	Назначение
1	Вход установки $.0_1 - X_1$
2	Вход $D_1 - X_2$
3	Вход синхронизации $X_3$
4	Вход установки $.1_1^* - X_4$
5	Выход $Q - Y_1$
6	Выход $\bar{Q} - Y_2$
7	Общий
8	Выход $\bar{Q} - Y_4$
9	Выход $\bar{Q} - Y_3$
10	Вход установки $.1_2^* - X_5$
11	Вход синхронизации $X_6$
12	Вход $D_2 - X_7$
13	Вход установки $.0_2^* - X_8$
14	Питание