

133ЛЕ1, К133ЛЕ1 (133le1)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Выводы	Назначение выводов
1	Выход
2	Вход
3	Вход
4	Выход
5	Вход
6	Вход
7	Общий вывод 0V
8	Вход
9	Вход
10	Выход
11	Вход
12	Вход
13	Выход
14	Питание U_{CC}