

**Таблица назначения выводов**

Номера выводов	Назначение выводов
1	Z1—вход управляющий
2	X1 — вход
3	У8 — выход
4	X2 — вход
5	У7 — выход
6	X3 — вход
7	У6 — выход
8	X4 — вход
9	У5 — выход
10	Общий
11	X5 — вход
12	У4 — выход
13	X6 — вход
14	У3 — выход
15	X7 — вход
16	У2 — выход
17	X8 — вход
18	У1 — выход
19	Z2—вход управляющий
20	Питание