533КП7, 533КП2 купить, заказать на http://ielekt.ru/ Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Назначение

	333K112	533KII/	
1	Вход разрешения VI	Вход ДЗ	
2	Вход выборки разряда S2	Bxon D2	
3	Вход АЗ	Bxon Di	
4	Bxog A2	Bxoa D0	
5	Вход А1	Buxon YI	
6	Вход АО	Выход Ү2	
7	Выход А	Вход разрешения	V
8	Общий	Общий	
0			