

133ЛА15, К133ЛА15 (133ла15)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь
01	Вход
02	Вход
03	Выход
04	Вход
05	Вход
06	Выход
07	Общий
08	Выход
09	Вход
10	Вход
11	Выход
12	Вход
13	Вход
14	Питание