

133ЛА3, К133ЛА3 (133ла3) купить, заказать на <http://ielekt.ru/>
Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Вход X1	8	Выход Y3
2	Вход X2	9	Вход X5
3	Выход Y1	10	Вход X6
4	Вход X3	11	Выход Y4
5	Вход X4	12	Вход X7
6	Выход Y6	13	Вход X8
7	Общий	14	Питание I_{cc}