

133ЛА6, К133ЛА6 (133ла6)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение
01	Вход X1
02	Вход X2
03	-
04	Вход X3
05	Вход X4
06	Выход Y1
07	Общий вывод 0V
08	Выход Y2
09	Вход X5
10	Вход X6
11	-
12	Вход X7
13	Вход X8
14	Вывод питания от источника напряжения U