

133ЛА8, К133ЛА8 (133ла8)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

### Таблица назначения выводов

Вывод	Назначение
01	Выход У1
02	Вход Х1
03	Вход Х2
04	Выход У2
05	Вход Х3
06	Вход Х4
07	Общий вывод 0V
08	Вход Х5
09	Вход Х6
10	Выход У3
11	Вход Х7
12	Вход Х8
13	Выход У4
14	Выход питания от источника напряжения ✓