

133ЛРЗ, К133ЛРЗ (133Лр3)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение
01	Вход X4
02	Вход X5
03	Вход X6
04	Вход X7
05	Вход X8
06	Вход X9
07	Общий вывод 0V
08	Выход U
09	Вход X1
10	Вход X2
11	Вход расширительный X10
12	Вход расширительный X11
13	Вход X3
14	Вывод питания от источника напряжения U