

133PY7, K133PY7 (133ru7)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Назначение выводов

<i>Конт- такты</i>	<i>Цель</i>	<i>Конт- такты</i>	<i>Цель</i>
<i>1</i>	<i>Вход разрешения выбору частоты</i>	<i>9</i>	<i>Вход адреса A5</i>
<i>2</i>	<i>Вход адреса A0</i>	<i>10</i>	<i>Вход адреса A6</i>
<i>3</i>	<i>Вход адреса A1</i>	<i>11</i>	<i>Вход адреса A7</i>
<i>4</i>	<i>Вход адреса A2</i>	<i>12</i>	<i>Вход адреса A8</i>
<i>5</i>	<i>Вход адреса A3</i>	<i>13</i>	<i>Вход адреса A9</i>
<i>6</i>	<i>Вход адреса A4</i>	<i>14</i>	<i>Вход разрешения записи W</i>
<i>7</i>	<i>Вход информации</i>	<i>15</i>	<i>Вход информации D</i>
<i>8</i>	<i>Общий</i>	<i>16</i>	<i>Питание</i>