

134PM1 (K134PM1) купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

ТАБЛИЦА 1

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Не используется	8	Вход тактовых импульсов
2	Информационный вход	9	Выход
3	Информационный вход	10	Выход
4	Ucc	11	Общий
5	Информационный вход	12	Выход
6	Вход тактовых импульсов	13	Выход
7	Не используется	14	Информационный вход