

1533ЛР11, К1533ЛР11 (1533ЛР11)

купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение
01	Выход $1X_1$
02	Выход $2X_1$
03	Выход $2X_2$
04	Выход $2X_3$
05	Выход $2X_4$
06	Выход $2Y$
07	Общий вывод $0V$
08	Выход $1Y$
09	Выход $1X_5$
10	Выход $1X_6$
11	Выход $1X_7$
12	Выход $1X_8$
13	Выход $1X_9$
14	Выход $1X_{10}$