

313HP1A (313nrla) купить, заказать на <http://ielekt.ru/>
 Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Таблица I

ВЫВОД	Цепь, (сопро- тивление)	ВЫВОД	Цепь (сопро- тивл.) КОИ
1-27	R 1= 10	21-8	R 14= 10
2-27	R 2= 10	21-9	R 15= 5
27-3	R 3= 5	9- 20	R 16= 10
3- 26	R 4= 10	9-19	R 17= 5
3- 25	R 5= 5	19-10	R 18= 10
25-4	R 6= 10	19-11	R 19= 5
25-5	R 7= 5	11-18	R 20= 10
5- 24	R 8= 10	11-17	R 21= 5
5-23	R 9= 5	17-12	R 22= 10
23-6	R 10= 10	17-13	R 23= 5
23-7	R 11= 5	13-16	R 24= 10
7-22	R 12= 10	13-15	R 25= 10
7-21	R 13= 5		