

533IE7, 533СП1, 533IE6 купить, заказать на <http://ielekt.ru/> Назначение выводов.

**Таблица назначения выводов**

Номер вывода	Назначение	
	533СП1	533IE6, 533IE7
1	Вход В3	Вход информационный D1
2	Вход переноса $A < B$	Выход Q1
3	Вход переноса $A = B$	Выход Q0
4	Вход переноса $A > B$	Вход счетный C2
5	Выход $A > B$	Вход счетный C1
6	Выход $A = B$	Выход Q2
7	Выход $A < B$	Выход Q3
8	Общий	Общий
9	Вход В0	Вход информационный D3
10	Вход А0	Вход информационный D2
11	Вход В1	Вход разрешения записи информации EWR
12	Вход А1	Выход переноса CR
13	Вход А2	Выход заема BR
14	Вход В2	Вход установки «0» R
15	Вход А3	Вход информационный D0
16	$U_{CC}$	$U_{CC}$