

574УД1А, 574УД1Б, 574УД1В купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Вывод	Назначение	Вывод	Назначение
1	Корпус	5	Минус $U_{п}$
2	Баланс	6	Баланс
3	Минус вход	7	Выход
4	Вход	8	$U_{п}$