

298ФН1, 298ФН2, 298ФН3, 298ФН4, 298ФН5, 298ФН6, 298ФН7, 298ФН8, 298ФН9, 298ФН10, 298ФН11, 298ФН12, 298ФН13, 298ФН14, 298ФН15, 298ФН16, 298ФН17, 298ФН18, 298ФН19, 298ФН20, 298ФН21 купить, заказать на <http://ielekt.ru/>
 Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Пин.	Цель	Пин.	Цель
4	Вход	10	Аналоговый канал
7	Сигнал	14	Аналоговый канал
8	Питание 12 В	15	Аналоговый канал
9	Выход	1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13	Цифровой канал