

530ГГ1 (530gg1) купить, заказать на <http://ielect.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

№ выво- да	Назначение вывода
1	Вход U_{11}
2	Вход U_{11}
3	Вход U_{12}
4	Вход подключения Свн (резонатора)
5	Вход подключения Свн (резонатора)
6	Вход разрешения
7	Выход
8	Общий 1
9	Общий 2
10	Выход
11	Вход разрешения
12	Вход подключения Свн (резонатора)
13	Вход подключения Свн (резонатора)
14	Вход U_{12}
15	Питание 1
16	Питание 2