

530ИПЗ (530ip3) купить, заказать на <http://ielekt.ru/>

Назначение выводов.

Таблица назначения выводов

Номера выводов	Назначение выводов
1	Вход В0 — Информационный вход
2	Вход А0 — Информационный вход
3	Вход S3 — Выбор функция
4	Вход S2 — Выбор функция
5	Вход S1 — Выбор функция
6	Вход S0 — Выбор функция
7	Вход С — Перенос
8	Вход М — Режим работы
9	Выход F0 — Функциональный выход
10	Выход F1 — Функциональный выход
11	Выход F2 — Функциональный выход
12	Общий 0V
13	Выход F3 — Функциональный выход
14	Выход К — Выход сравнения
15	Выход Р — Выход распространения переноса
16	Выход С4 — Перенос
17	Выход G — Образование переноса
18	Вход В3 — Информационный вход
19	Вход А3 — Информационный вход
20	Вход В2 — Информационный вход
21	Вход А2 — Информационный вход
22	Вход В1 — Информационный вход
23	Вход А1 — Информационный вход
24	Питание U