

298ФН1, 298ФН2, 298ФН3, 298ФН4, 298ФН5, 298ФН6, 298ФН7, 298ФН8, 298ФН9, 298ФН10, 298ФН11, 298ФН12, 298ФН13, 298ФН14, 298ФН15, 298ФН16, 298ФН17, 298ФН18, 298ФН19, 298ФН20, 298ФН21 купить, заказать на <http://ielekt.ru/>
Указания по эксплуатации.

Указания по эксплуатации

2. Допустимое значение статического напряжения - 500 В.

4. Микрооскоп устанавливается на плату с непременной жесткой прокладкой толщиной 1,0 мм. Крепление прокладки к микрооскопу и плате производить клеями АК-20 ТУ-10-1293-78 или другими клеями аналогичными, обеспечиваемыми необходимой прочностью. Крепление прокладки к микрооскопу и плате осуществлять во всех поверхностях прокладки.

3. Запрещается подавание каких-либо электрических сигналов (в том числе подавление или "защелки" и "защел") к неиспользуемым выводам микрооскопа.

4. Микрооскоп пригоден для работы в температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 40°С.

Для более подробных сведений просить прислать паспорт ПОС 61.

Работать в условиях контакта микрооскоп в аппаратуре;

Температура воздуха не выше 265°С;

Время работы микрооскопа не более 3,0ч;

Интервал между работами один и тот же вывод не менее 20 с;

Интервал между повторными работами одной микрооскопа не менее 5,0 мин.

5. Установку и извлечение микрооскопа из платы и контактирующих устройств производить при статических источниках питания.

6. Для вывода микрооскопа из печатной платы рекомендуется применять электроизоляционный материал для групповой вышки, обеспечиваемый одновременно во всех выводах.

7. Земля печатной платы должна быть заземлена.

8. Ультразвуковая очистка от пыли не допускается.

9. После контакта микрооскопа должна быть зачищена трехслойная луженая поверхность (для микрооскопа, используемых в условиях тропического климата).

10. Допустимое количество резисторов и конденсаторов микрооскопа на плате не должно превышать двух.